



# Digitenne

Installatiekaart  
tv-ontvanger





# Digitenne tv-ontvanger

Gefeliciteerd met uw nieuwe Digitenne tv-ontvanger. Deze tv-ontvanger ondersteunt zowel DVB-T als DVB-T2 techniek. De nieuwe T2-techniek wordt vanaf eind 2018 regionaal gefaseerd ingevoerd en met deze tv-ontvanger kunt u dus Digitenne blijven kijken op het nieuwe netwerk.

## Checklist vóór het aansluiten

### VOORDAT JE BEGINT

#### Gebruik enkel de originele kabels

Zorg dat je altijd de bijgeleverde stroomadapter en kabels gebruikt voor de tv-ontvanger.

#### Meer informatie

Ga naar [kpn.com/handleidingen](http://kpn.com/handleidingen) voor meer informatie en uitleg over de extra aansluitmogelijkheden van randapparatuur en het gebruik van Digitenne.


1) Heeft jouw tv géén HDMI poort? Lees dan de instructie op de achterzijde.

2) Tenzij er een nieuwe software update wordt aangeboden. Installeer de software dan eerst door de instructies op je scherm te volgen.

3) NPO 1, 2 en 3 en de regionale zender ontvang je altijd.

## Stap 1 Aansluiten tv-ontvanger

- Sluit de antenne kabel aan op de antenne en op het aansluitpunt [ANT IN] van je tv-ontvanger. Mocht de antenne kabel niet lang genoeg zijn, bestel dan gratis een langere antenne kabel (zie Tip 1).
- Schuif het voetje aan de antenne tot je een klik hoort.
- Plaats de antenne voor de beste ontvangstkwaliteit zo hoog mogelijk en zo dicht mogelijk bij een raam.
- Sluit de meegeleverde HDMI-kabel<sup>1)</sup> aan op de HDMI-poort van je tv en op de HDMI-poort [HDMI] van je tv-ontvanger.
- Plug de voedingskabel achterin de poort [12V DC] van je tv-ontvanger en steek de stekker in het stopcontact.
- Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
- Zet je tv aan.
- Zet de tv-ontvanger aan met de knop **POWER** de achterzijde.




## Stap 2 Zenders Instellen


- Als de tv-ontvanger voor de eerste keer aan gaat, start automatisch de Antenne wizard<sup>2)</sup>.
- Blader met  $\uparrow/\downarrow$  naar jouw regio en druk op **OK** (zie scherm 1).
- Volg de instructies op het scherm. De blauwe balk naast **Kwaliteit signaal** geeft aan hoe goed de ontvangst van Digitenne is. De pijl op de onderkant van de antenne geeft de richting aan waarin het signaal wordt ontvangen. Verplaats of draai de antenne zodanig dat de blauwe balk het verst uitslaat en druk op **OK** (zie scherm 2).
- Je tv-ontvanger gaat nu automatisch alle zenders zoeken en plaatst ze in een vaste volgorde, dit kan maximaal 10 minuten duren.<sup>3)</sup>
- Volg de instructies op het scherm en druk op **OK** om de installatie op te slaan en af te sluiten (zie scherm 3).

De zenders zijn geïnstalleerd. Heel veel kijk-plezier!



Scherm 1



Scherm 2



Scherm 3



### Knoppen op de afstandsbediening

Toets	Uitleg
	Tv-ontvanger stand-by of aanzetten.
	Corresponderende opties in beeld kiezen.
	Terugspoelen/Vooruitspoelen.
	Afspelen.
	Stoppen met opnemen of afspelen.
	Pauzeren/Live tv pauzeren.
	Tv-programma direct opnemen.
	Menu opvragen en uitzetten.
	Direct terug naar de laatste bekeken zender en een stap terug in het menu.
	Wisselen tussen tv en radio luisteren.
	Bladeren door menu opties.
	Zenderlijst opvragen. In menu: Optie kiezen.
	Bladeren door menu opties.
	Volume aanpassen. Hoger/lager.
	Elektronische Programma Gids (EPG) openen.
	Geluid in- of uitschakelen.
	Naar volgende zender/naar vorige zender.
	Direct zender selecteren of cijfers invoeren.
	Antenne Wizard starten.
	Teletekst oproepen.

# Problemen oplossen

De meeste problemen worden verholpen door de tv-ontvanger te herstarten of de aansluiting van de kabels te controleren.

## Je ontvangt alleen NPO 1, 2 en 3 en je regionale omroep

- Zet de tv-ontvanger op NPO 1. Verplaats of draai de antenne tot je een goede beeldkwaliteit op NPO 1 hebt.
- Wacht maximaal 10 minuten.
- Ontvang je nog steeds geen andere zenders? Probeer de zenders te zoeken met uitgebreid zoeken. Druk op **menu** en selecteer **Zenders zoeken** en **Uitgebreid zoeken**.

## Je wordt gevraagd om een pincode

Sommige zenders kan je alleen bekijken na het invoeren van een pincode. Deze pincode is standaard '1234'.

## Mijn tv heeft geen HDMI poort

Als jouw tv enkel een SCART poort heeft, bestel dan gratis een adapter via [apparaatvoorhuis.kpn.com](http://apparaatvoorhuis.kpn.com) met de speciale kortingscode: **SCART+RCA2017**.

## Beeldkwaliteit verbeteren

- Zet de tv-ontvanger op de zender waarvan je de ontvangst wilt verbeteren.
- Druk op de **ANT** toets van de afstandsbediening.
- Verplaats en draai de antenne langzaam met kleine stapjes van 45 graden zodanig dat de blauwe balk bij kwaliteit zo ver mogelijke uitslaat.
- Je hebt vaak de beste ontvangst als je de antenne zo hoog mogelijk bij een raam plaatst. Als je een houten kozijn hebt, kan het helpen om je antenne voor het houten kozijn te zetten. Hout laat signalen beter door dan glas.
- Druk op **ok**.
- Heb je nog steeds geen goede beeldkwaliteit? Je kan de V4 of V5 antenne ook buiten bevestigen. Bestel op [apparaatvoorhuis.kpn.com](http://apparaatvoorhuis.kpn.com) de Digitenne montageset voor buiten.

# Vier tips bij het installeren van Digitenne

1

## Antenne kabel te kort?

Verplaats of draai je antenne om de ontvangstkwaliteit te verbeteren. Is de antenne kabel te kort om de antenne op de juiste plek te plaatsen? Bestel dan gratis een Digitenne Antenne Verlengkabel op [apparaatvoorhuis.kpn.com](http://apparaatvoorhuis.kpn.com) met de speciale kortingscode: **DGT-Antenne-Kabel**.

2



## Digitale gebruikershandleiding

Ga naar [kpn.com/handleidingen](http://kpn.com/handleidingen) voor meer informatie en uitleg over alle functies van Digitenne.

3

## Zenders verplaatsen, vergrendelen of verbergen

Wil je hele zenders verplaatsen, vergrendelen met je pincode of geheel verbergen in de lijst (en tijdens het zappen)? Druk op **menu**, selecteer **Instellingen** en ga naar **Zenderlijst**. Hier kun je de zenderlijst aanpassen.

4

## Aansluiten extra apparatuur

Ook apparatuur als een Versterker of Home Cinema Set zijn aan te sluiten op Digitenne. Kijk in de uitgebreide handleiding op [kpn.com/handleidingen](http://kpn.com/handleidingen) voor instructies.

# Digitenne tv-ontvanger

Met deze Digitenne tv-ontvanger heb je alles in huis om binnen 10 minuten volop te genieten van tv en radio (op DVB-T1 en DVBT-2). Het is de voordeligste manier om tv te kijken en omdat Digitenne draadloos werkt, sluit je de Digitenne overal gemakkelijk aan.

## Meer informatie

Kijk voor meer informatie op [kpn.com/handleidingen](http://kpn.com/handleidingen), technische gegevens, MVO richtlijnen en voorwaarden voor gebruik van de Digitenne Insteekkaart.

## Klantenservice: Bel gratis met mobiel

Lukt de installatie niet helemaal? Dan helpen wij je graag. Onze Klantexperts zijn bereikbaar via telefoonnummer 0800-0402 (gratis), 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Zorg dat je in de buurt bent van je tv-ontvanger als je de Klantenservice belt. Vaak kunnen problemen alleen dan worden opgelost.

## Retour sturen

Wanneer je dit pakket terug wilt sturen, kijk dan op [kpn.com/retouren](http://kpn.com/retouren) of neem voor instructies contact op met de Klantenservice van KPN.



 DOLBY AUDIO™

Manufactured under license from Dolby Laboratories.  
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

 **HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

